

はじめにお読みください

GLOOBE 2026 Architect のダウンロード

FC アカウント画面の「インストール・バージョンアップ」を利用して、GLOOBE 2026 Architect をインストールする手順を解説します。

セットアップの流れ

(2 ページへ)

1. プログラムのインストール

(4 ページへ)

2. 差分テンプレートの合成

※ アップグレードのみ

● V-style をインストールするには


GLOOBE Architect の V-style オプションを購入している方は、「インストール」メニューから「GLOOBE V-style」の「メディアイメージを保存してインストール」を選び、ダウンロードしたインストールメディアから開いたセットアップ画面よりインストールを行ってください。詳しい操作手順は、V-style の「はじめにお読みください」をご覧ください。

● インストール用メディアを利用するには

GLOOBE Architect を複数のコンピューターで使用していて、インターネットに接続されていないコンピューターや接続回線の遅いコンピューターなどがある場合は、インストールメディアを作成してインストールを行ってください。また 2~3 ページの手順でインストールが正常に行えない場合も、インストールメディアを作成して利用する方法をお試しください。
詳しい操作手順は、5 ページ「補足: インストールメディアの作成」をご覧ください。

● 最新版にアップグレードしたプログラムを起動するには

最新版にアップグレードしたプログラムを起動するには、お使いのプロテクトのライセンスの更新が必要です。「インストール・バージョンアップ」の「ネット認証ライセンス情報(占有・共有)を更新する」でライセンス情報を更新してください。ネット認証 (LAN)、USB プロテクトをお持ちの方は、「その他プロテクトご利用の方はこちら」を押してライセンス、またはプロテクト情報を更新してください。



1


インターネットから直接インストール

GLOBE Architect と関連するプログラムの最新版をダウンロードして直接インストールします。インストールを開始するまでの時間が短く、簡単な操作でプログラムを最新版にすることができます。

1. FC アカウント画面で「**GLOBE Architect(V-style)**」の「インストール」メニューから「インターネットから直接インストール」を選びます。




2. 下記画面が表示された場合は、確認して「はい」を押します。セットアップを続けます。



●「必要なシステム環境が不足しています。」


以下のメッセージが表示されたら、メッセージに従ってインストールしてください。インストールが完了したら、再度、「インストール」メニューから「インターネットから直接インストール」を選びます




3. GLOBE セットアップへようこそ 次へ進みます。



4. 「利用規約の全条項に同意します」を選択して、次へ進みます。



5. 「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、次へ進みます。



(次ページへ続きます)

6. インストールの準備

- 1 コンピューターの時計を確認します。
日時がずれているとライセンスの認証が正常に行えません。右側のボタンをクリックし、正しい日時を設定してください。
- 2 新規にインストールするプログラムがある場合は、そのインストール先を確認(変更)します。
プログラムをバージョンアップまたは更新する場合は、この設定に関係なく、既存のプログラムが更新されます。
- 3 プロテクトタイプを確認します。
USB プロテクト【SNS-W】を使用する場合は、右側のボタンをクリックして「**SNS**」を購入されている場合(USB 接続タイプ)」に変更します。
ネット認証ライセンス(LAN)またはUSB プロテクト【SNS-LAN-X】を使用する場合は「**プロテクトドライバを選択しない(LAN タイプを・・・)**」に変更します。

- 4 インストールするプログラムにチェックが付いているか確認します。

設定を確認して、次へ進みます。

7. インストール準備の完了

「**セットアップ開始**」をクリックして、インストールを開始します。

プログラムのインストール処理が開始します。
インストールするプログラムや動作環境によっては、時間がかかる場合があります。

8. インストールが終了したら、【上記内容について了承します。】にチェックを付けて「完了」をクリックします。



※ 再起動が必要な場合は、一旦再起動してから次のStepへ進みます。

2

差分テンプレートの合成


GLOOBE 2026 Architect の「建具外枠詳細」に追加されたテンプレートを合成します。

1. GLOOBE のインストール先の「¥GLOOBEArchitect ¥Template」フォルダーを開いて、「2025 差分コンテンツ.zip」を展開します。



展開された差分ファイル
「建具外枠差分 AegisSet.gto」


2. GLOOBE Architect を起動して、GLOOBE ボタンから「オプション」を選択します。



3. 「基本設定」の「メンテナンスツール」を押します。




4. 「コピー」タブをクリックします。



(次ページへ続きます)

5. 「¥Template¥2025 差分コンテンツ」フォルダーに保存されている差分ファイル「建具外枠差分 AegisSet.gto」を開きます。



6. 2026 で追加されたテンプレートの区分を選び、現在のテンプレートへコピーします。



※ グループ・名称とも同一のテンプレートがコピー先にある場合は上書きされますので、ご注意ください。




● GLOOBE 2026 Architect で追加されたテンプレート

GLOOBE 2026 Architect では、下記区分のテンプレートが追加されています。

「建具区画・絵柄・ブレース・畳割付など」

7. 合成が終わったら、画面を閉じます。



以上で GLOOBE Architect のバージョンアップは完了です。

GLOOBE Architect を起動して、新しく追加された機能をお試しください。

詳しくは、サポートサイトで新機能紹介の資料をご覧ください。

補足 インストールメディアの作成


GLOOBE Architect を複数のコンピューターで使用していて、インターネットに接続されていないコンピューターや接続回線の遅いコンピューターなどがある場合は、以下の手順で製品 DVD メディアを作成してインストールを行ってください。

※ ご利用の通信環境、時間帯によってはダウンロードに時間がかかる場合があります。そのようなときは、別の時間帯で再度お試しください。ダウンロードが途中で止まった場合、次回は続きから再開されます。


1. FC アカウント画面で「GLOOBE Architect(V-style)」の「インストール」メニューから「GLOOBE Architect」「DVD ファイル全体をダウンロード」を選びます。



2. 保存先を選択して「OK」をクリックします。



ダウンロードが開始します。




※ ダウンロードを中止するには、「停止」をクリックしてダウンロードを一時停止してから、右上の「x」ボタンをクリックしてください。

3. ダウンロードが完了すると、セットアップ画面が表示されます。「終了」を押して画面を閉じます。



4. エクスプローラーなどを利用して、保存されたメディアイメージを DVD または USB メモリなどに書き込みます。



以上でインストール用メディアの作成は完了です。
このメディアを使用してコンピューターに DVD または USB メモリをセットし、セットアップ画面を開いてインストールします。



詳しい操作手順については、セットアップガイドより「新規導入編」「バージョンアップ/オプション追加編」をご覧ください。